



SAFE KEEPER CARD®



Powered by



akrocard®

902 444 556

Polígono II-A sector industrial y servicios portuarios, nave 1


17253 Vall-Ilobrega (GIRONA-ESPAÑA)

safekeeper@akrocard.com

www.safekeepercard.com

GUÍA RÁPIDA


CONECTAR TARJETA Y LECTOR




DESCARGUE APLICACIÓN



COMPROBACIÓN DE DRIVERS



CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA




GESTOR DE CONTRASEÑAS


CREAR REGISTRO DE CONTRASEÑAS



BOTÓN AUTOLOGIN



AUTOLOGIN A TU WEB FAVORITA





SAFE KEEPER CARD®



Powered by



akrocard®

902 444 556

Polígono II-A sector industrial y servicios portuarios, nave 1

17253 Vall-Ilobrega (GIRONA-ESPAÑA)


safekeeper@akrocard.com

www.safekeepercard.com

BACKUP DE ARCHIVOS


ALMACENAR UN ARCHIVO

6.1



ARCHIVO ALMACENADO

6.2



EDICIÓN DE ARCHIVO PRIVADO FUERA DE LA APLICACIÓN

6.3



CERTIFICADOS DIGITALES

IMPORTAR EL CERTIFICADO DIGITAL

7.1



INTRODUCIR LA CONTRASEÑA DE SU CERTIFICADO DIGITAL


PASAR EL CERTIFICADO A WINDOWS

7.2



VER EL CERTIFICADO DIGITAL EN WINDOWS, LISTO PARA SU USO

7.3



1

2

3

NOTA: AL RETIRAR LA TARJETA O CERRAR EL PROGRAMA, EL CERTIFICADO DIGITAL SE ELIMINARÁ DEL ALMACÉN DE CERTIFICADOS DE WINDOWS